

## BC12 Analog Alarm Clock

① 電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら、単四電池を挿入してください。  
※電池は年に一度、もしくは時刻が狂い始めた場合、交換してください。  
充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

■時刻設定 ※設定、機能につきましては右図をご参照ください。  
時刻用<②コントロールノブ>をまわしながら、時刻調整を行ってください。

### ■アラーム機能

<③アラーム用コントロールノブ>をまわし、アラーム時刻設定。ON/OFFは本体上部にある<④アラームスイッチ>で行います。

上がった状態 ON / 下がった状態 OFF

### ■スヌーズ機能

アラームが鳴っている状態で本体を上から押すことで、本体下部にあるスヌーズ/バックライトボタンを操作することができます。一度押すことでアラームは一時的に止まり、再度鳴ります。

### ■ バックライト機能

本体を上から押すことで、本体下部にあるスヌーズ、バックライトボタンを操作することができます。一度押すと数秒間点灯します。

