

BC22 Analog Alarm Clock

① 電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら、単三電池を挿入してください。

※充電式電池は使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

■時刻②/アラーム③設定

背面にあるそれぞれのノブを回し任意の時刻に設定することができます。ムーブメントを傷めないように必ず指示方向に従って回してください。

■アラーム オンオフ設定

時計横に配置されたノブ④をスライドさせることでオンオフ設定ができます。

オンの状態では、時計前面右下にあるアラーム表示が緑色になります。

■スヌーズ機能

アラーム作動中に時計上部のボタン⑤を押すことでスヌーズ機能が稼働します。スヌーズ間隔は約5分。

■バックライト機能

時計上部に配置されたボタン⑤を押すことでバックライトが点灯します。点灯時間は約5秒。

■バックライト継続機能

背面上部に配置されたノブ⑥を【on】にすることでバックライト継続機能が稼働します。

この機能を使用すると、暗い環境に時計が配置された際に自動的にバックライトが快適な明るさで点灯します。

※当機能の継続使用はバッテリー消費を早めます。

