

## BC08・BC09 Digital Alarm Clock

1. 本体裏側の蓋④を開けます
2. 電池(BC08:単四、BC09:単三)を入れ、リセットボタン⑤を押しリセットします。数秒後ディスプレイ表示が始まります。
3. 蓋を閉めます。

### ■時刻設定

1. 設定スイッチ①を時刻設定マークⓂにします。
2. +ボタン③を使い時間を設定します。  
長押しすることでスピードを速めることができます。
3. 設定完了後、設定スイッチをニュートラルの位置にして完了です。  
※ニュートラルの状態で「+」ボタンを押すと12/24時間表示を切り替えられます。

### ■アラーム時刻設定

1. 設定スイッチ①をアラーム時刻設定マークⓂにします。
2. +ボタン③を使いアラーム時間⑧を設定します。  
長押しすることでスピードを速めることができます。
3. 設定完了後、設定スイッチをニュートラルの位置にして完了です。

### ■アラーム、スヌーズ機能の使い方

1. アラームをオンにする場合は、スライダ②を上押し上げます。ディスプレイにはベルのマーク⑦が現れます。
2. アラーム作動中にスヌーズ/ライト機能のスイッチ⑥に触れると、スヌーズ機能が作動します。スヌーズ稼働中はディスプレイのベルのマーク⑦が点滅します。
3. スヌーズ機能を終了する際は、スライダ②を下側に下げます。同時にディスプレイのベルのマーク⑦が消えます。

### ■スヌーズ/ライト機能

スヌーズ/ライト機能のスイッチ⑥に触れるとバックライトが作動し、画面が約10秒間点灯します。  
アラーム機能が作動している際にスヌーズ/ライト機能のスイッチに触れると一旦止まり、約5分後に再びアラーム機能が作動します。

