

通常モデル

◇ 時刻の設定

リューズを①の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを元の位置まで押し戻すと秒針が動き出し、時刻の設定が完了となります。

日付表示機能モデル

◇ 時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを元の位置まで押し戻すと秒針が動き出し、時刻の設定が完了となります。

◇ 日付の設定

リューズを②の位置まで引き出し、反時計回りに回転させ日付を設定してください。日付を設定後にリューズを元の位置に戻すと日付の設定が完了となります。

※ご注意：午後8時から午前4時の間に日付が変わる仕組みの為、この間に日付の設定をおこなうと故障の恐れがありますので、上記時間帯を避けて設定をして下さい。

