

BC15 Digital Projection Alarm Clock

■はじめに

オプションA: 電池使用の場合

電池挿入口の裏蓋を外し、+と-の向きに注意しながら電池挿入口⑨に単三電池を3本挿入してください。その後裏蓋を閉じます。

オプションB: アダプター使用の場合

本体背面にあるアダプター差込口⑧にアダプターを差し込んでください。

■時刻設定

本体背面の設定スイッチを時刻設定の位置①にスライドさせます。±ボタン(⑤、⑥)で時刻を設定してください。長押しすることで早めることができます。設定した時間を保存するためには、設定スイッチを真ん中の位置に戻してください。

■アラーム

本体背面の設定スイッチをアラーム設定の位置②にスライドさせます。±ボタン(⑤、⑥)でアラームをセットしたい時刻に設定してください。長押しすることで早めることができます。設定したアラーム時間を保存するためには設定スイッチを真ん中の位置に戻してください。セット後本体背面のアラーム オン/オフ スライダー③を上にもスライドさせることでオンにすることが出来ます。オンの状態では、ディスプレイにアラームマークが緑色で表示されます。設定時刻になるとアラームが鳴ります。オフにするには本体背面のアラーム オン/オフ スライダー③を下に下げてください。

■スヌーズ機能

アラームが鳴っているときに本体上部のスヌーズ/ライト スイッチ⑪に触れるとスヌーズ機能が働き一旦アラームが止まり、約5分後に再びアラームが鳴り出します。スヌーズ機能が稼働している間はディスプレイのアラームマークは消えませんが、本体背面のアラームオン/オフ スライダー③を下に下げてもアラームを止めるまでスヌーズ機能が働き続けます。

■バックライト明るさ設定

バックライト明るさ調整ボタン⑩を押すと、バックライトの明るさを4段階から選ぶことができます。アダプターを使用する場合、バックライトは常時点灯されます。電池のみを使用する場合、本体上部のスヌーズ/ライト スイッチ⑪に触れるとバックライトは10秒間点灯し、その後消えます。

■プロジェクター機能

電池を使用する場合、本体上部のスヌーズ/ライト スイッチ⑪に触れるとプロジェクター⑫が作動し、10秒間時刻が投影されます。アダプターを使用する場合、連続投影機能を有効にできます。プロジェクションボタン④を3秒間長押しすることで、連続投影機能を無効にできます。

プロジェクターの投影アームは180度傾けることができ、1~4メートル以内の暗い壁や天井に時刻を投影することができます。プロジェクションボタン④を押すと、90度単位で投影を回転させることができます。

※プロジェクター機能は、1メートル未満の距離では正しく動作しない場合があります。

■リセット機能

時刻/アラーム時刻を同時にリセットしたい場合、ディスプレイ裏面にあるリセットボタン⑦をピン等で押していただくと一旦画面の表示が消えた後リセットされます。時計に不具合が生じた場合もこのボタンを押してみてください。