

BC21 Digital Wireless Charging Alarm Clock

■各種設定方法(アラーム、時刻、12/24表示、ディスプレイ明るさ)

②のスライドを設定する項目に移動し、「+」「-」を使い任意の時刻、表示、明るさに設定します。設定後は“brightness”位置にスライドをセットし完了です。

■アラーム

ボタン⑥が押し込まれていない状態(オン)、押し込まれている状態(オフ)。アラームがオンの状態では、アラームマーク(B)がディスプレイに表示されます。

■スヌーズ

アラーム稼働時にスヌーズゾーン⑦に手を添えることで、スヌーズ機能が稼働します。アラームボタンをオズ押し込んだ状態)にすることでスヌーズ機能も停止します。

※スヌーズ間隔約5分、オフにするまでなり続けます。

■リセットボタン

設定のリセットに加え、動作不良が起きた場合の再起動にも用います。(⑤)先の細いピンなどを使用してください。

■ワイヤレス充電パッド

充電するスマートフォンをワイヤレス充電パッド⑩の中央に置きます。充電が開始された場合は、ディスプレイに充電マークが表示されます。ご使用されているスマートフォンケースによっては十分な充電が発揮されないことがあります。その際はスマートフォンをケースから外した状態でご使用ください。※Qi対応のスマートフォンのみ使用可能

■電源について

・底面ボタン電池(設定バックアップ用)④ 推奨電池 3V, CR2032

※使用前に絶縁シートを抜いてください。

・時計を稼働させるための電源③

入力 100-240V050/60Hz 1.0A Max

出力 9.0V / 1.5A

