

BC05 Travel Alarm Clock

1. 本体裏側の蓋①を開けます。
2. +と-の向きに注意しながら単三電池一本を挿入してください。

※充電式電池は使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

■時刻②/アラーム③設定

背面にあるそれぞれのノブを回し任意の時刻に設定することができます。ムーブメントを傷めないように必ず指示方向に従って回してください。

■アラーム オンオフ設定

時計横に配置されたノブ④をスライドさせることでオンオフ設定が出来ます。

■スヌーズ機能

アラーム作動中に時計上部のボタン⑤を押すことでスヌーズ機能が稼働します。スヌーズ間隔は約5分。

■バックライト機能

時計上部に配置されたボタン⑤を押すことでバックライトが点灯します。点灯時間は約5秒。

