



1. 背面下部にある電池挿入口 (⑧) の蓋を開けます。
2. 電池挿入口に、+との向きに注意しながら単3形電池を挿入してください。

※充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

3. 背面にあるリセットボタン (⑦) を押します。
4. 電池挿入口 (⑧) の蓋を閉めます。



■時刻設定

1. 正面右側の時計のアイコン (⑤) を2秒間タッチしたままにすると、表示が点滅します。
2. 12時間表示と24時間が選択できるので、ローターベゼル (④) を回転させ選択し、時計のアイコン (⑤) をタッチしてください。
3. 時刻が点滅するのでローターベゼル (④) を回転させ時刻をセットしてください。時計回りに回すと時刻が進み、反時計回りに回すと時刻が戻ります。セットしたら時計のアイコン (⑤) をタッチしてください。

■アラーム時刻設定

1. 正面左側のアラームのアイコン (①) を2秒間タッチしたままにすると、表示が点滅します。
2. アラーム時刻が点滅するのでローターベゼル (④) を回転させアラームをセットしてください。セットしたらアラームのアイコン (①) をタッチしてください。

■アラーム、スヌーズ機能の使い方

1. アラームをオンにする場合は時計背面のスライダ (⑥) を上にあげてください。ディスプレイにアラームのマーク (B) が表示されます。
2. アラーム作動中にローターベゼル (④) を回転させるか、正面のスヌーズロゴ (③) 左右の時計のアイコン (⑤) /アラームアイコン (①) のいずれかをタッチするとスヌーズ機能が作動し、5分後に再びアラームが作動します。作動中はアラームのマーク (B) が点滅します。
3. アラームをオフにする場合は時計背面のスライダ (⑥) を下に下げてください。

■リセットキー

- 背面にあるリセットキー (⑦) を先のとがったもの (クリップなど) で押すと、すべての設定値が初期値にリセットされます。故障の際はリセットしてください。